



Montagetips Engels kastanjehekwerk

Zelf een kastanjehekwerk plaatsen is een eenvoudige klus met het juiste materiaal en de juiste voorbereiding. Voor het plaatsen van een kastanjehouten hekwerk zijn materialen en gereedschap nodig.

[Kastanjehouten hekken](#), [kastanjepalen](#), [RVS schroeven](#) of krammen, een schep, een

paalhamer, een lang meetlint of uitzettouw, draadtang en grondboor. Tevens zijn een zaag, hamer en boormachine ook handig om uw kastanjehouten tuinhek snel te plaatsen.



Nu de benodigde materialen en gereedschap voor uw kastanjehekwerk aanwezig zijn kunt u beginnen met het kastanje hek zelf plaatsen. U maakt eerst de plaats waar het hek komt vlak en span een touw of lint strak in een rechte lijn.

Vervolgens begint u met het boren van gaten op de plek waar de begin- en eindpalen komen. Zorg er voor dat de diameter van uw grondboor niet groter is dan de diameter van de paal. Kastanjepalen zijn verkrijgbaar in een diameter van 4-6 cm, 6-8 cm en 8-10 cm. Waar 8-10 cm de meest gangbare maat is. U slaat de begin- en eindpalen met een paalhamer. Kastanje palen worden voor ca. 1/3 de grond in geslagen. Houdt de hoogte aan van het bovenste draad van het kastanje hekwerk voor de hoogte van de kastanje paal.

Als de begin- en eindpalen en eventuele hoekpalen zijn geplaatst. Kunt u beginnen met het boren van gaten voor de tussenpalen. Deze plaatst u op dezelfde manier als de kastanjehouten begin- en eindpalen.

Nu alle palen staan rolt u het kastanjehekwerk uit en monteert u met schroeven of krammen het eerste latje van het hekwerk aan de eerste kastanje paal. De punten van het kastanjehekwerk komen altijd boven. Rek het hekwerk bij elke volgende paal goed uit.

Niet elke kastanjehouten hek op rol komt goed uit met de lengte van uw afscheiding. Met een draadtang zijn de ijzerdraden en latjes eenvoudig van het kastanjehouten tuinhek los te draaien. Ook twee kastanjehekwerken aan elkaar verbinden is eenvoudig met een draadtang. U verwijdert het laatste latje van het hekwerk door de ijzerdraden los te draaien. Vervolgens plaatst u het eerste latje van het volgende hek tussen de losse ijzerdraden en draait u de draden weer vast aan het kastanjehekwerk.